vibrating cam

Singer 457 zigzagstitch





411146 / 502969 3-step cam

pattern






411146A / 411136 1-step cam

pattern





411195 fishnet cam

pattern

© Copyright, 2021. All rights reserved.| Todos os direitos reservados.|
Todos los derechos reservados.| 版權所有，保留所有權利。| Tutti i diritti riservati.| 不許複製，禁無断転載。| Tüm hakları saklıdır.

vibrating cam


Singer 457 zigzagstitch





411196 fishnet cam pattern





411295 / 551899 even width scallop cam (24-stitch) pattern





411358 / 551905 scallop cam (12-stitch) pattern

© Copyright, 2021. All rights reserved.| Todos os direitos reservados.|
Todos los derechos reservados.| 版權所有，保留所有權利。| Tutti i diritti riservati.| 不許複製，禁無断転載。| Tüm hakları saklıdır.

vibrating cam

Singer 457 zigzagstitch





411360 / 551901 crecent cam (24-stitch) pattern





411362 / 551897 3-stitch three step cam pattern





411364 / 551909 6-stitch blind stitch cam pattern

© Copyright, 2021. All rights reserved.| Todos os direitos reservados.|
Todos los derechos reservados.| 版權所有，保留所有權利。| Tutti i diritti riservati.| 不許複製，禁無断転載。| Tüm hakları saklıdır.

vibrating cam

Singer 457 zigzagstitch





411394 / 551893 standard cam

pattern





411396 / 551907 4-stitch blind stitch cam

pattern





411462 / 551895 2-stitch two step cam


pattern

© Copyright, 2021. All rights reserved.| Todos os direitos reservados.|
Todos los derechos reservados.| 版權所有，保留所有權利。| Tutti i diritti riservati.| 不許複製，禁無断転載。| Tüm hakları saklıdır.

vibrating cam

Singer 457 zigzagstitch





411464 / 551903 even width scallop cam (24-stitch) pattern





411480 / 551911 8-stitch blind stitch cam pattern





411482 / 551913 12-stitch blind stitch cam pattern

© Copyright, 2021. All rights reserved.| Todos os direitos reservados.|
Todos los derechos reservados.| 版權所有，保留所有權利。| Tutti i diritti riservati.| 不許複製，禁無断転載。| Tüm hakları saklıdır.